

## Základní pokyny pro používání lodí

- 1) Loď je zakázáno používat pokud nespĺňuje základní požadavky pravidel veslování:
  - a) Loď musí být na špičce opatřena plným míčkem z tvrdé gumy nebo materiálu stejné tuhosti, bílé barvy, o průměru nejméně 4cm, a to i při tréninku, v případě nesplnění je loď nepojízdná z bezpečnostních důvodů. Toto pravidlo neplatí pro plastové lodě od výrobce VIRUS.
  - b) Loď musí být vybavena nohavkami nebo botkami takové konstrukce, aby se mohl veslař vyprostit z lodě bez použití rukou v nejkratším možném čase, nohavky s volnou patou musí být připevněny k pevné konstrukci lodě a jejich zdvih může být maximálně 10cm, v případě nesplnění je loď nepojízdná z bezpečnostních důvodů.
  
- 2) Loď je zakázáno používat při jejím značném poškození:
  - a) Jestli že má loď poškozená hlavní žebra.
  - b) Jestli že je v obšívce lodi díra nebo prasklina.
  - c) Jestli že je natolik poškozena digita , že při velkých vlnách hrozí potopení.
  
- 3) Zásady pro používání lodí:
  - d) Ke každé lodi lze používat pouze její krakorce a slajd a vesla podle seznamu vesel.
  - e) Před použitím je nezbytné vizuálně zkontrolovat a uzavřít všechny větrací otvory.
  - f) Před vysednutím je třeba rozvázat tkaničky (rozepnout suchý zip) a teprve po té zout nohavky.
  - g) Po vyndání vesel je třeba zajistit závlačky havlinek v zavřené poloze.
  - h) Po ukončení tréninku je povinností loď očistit a udržovat jí v čistotě a to ne pouze její vanu, ale i vnitřní části.
  - i) Před uložením je třeba otevřít všechny větrací otvory.
  - j) Loď musí být při uskladnění položena na nosiče palubou dolů na výztuhy vlnolamu nebo v místech upevnění krakorců a podobně. Nesmí být položena na digity nebo na krakorce. Toto pravidlo neplatí pro plastové lodě od výrobce VIRUS.
  
- 4) Případné závady je nutné zapsat do lodní knihy a nahlásit správci loděnice.

Za dodržování základních povinností je zodpovědný každý člen klubu a u členů mladších 18-ti let je pověřen dohledem jejich trenér. Osoby mladší 18-ti let a hosté mohou provádět vodácký výcvik pouze pod dohledem dospělého člena.

Změna pokynů je v kompetenci výboru DTJ-HKV.

předseda DTJ-HKV  
Leoš Heger

Platnost od 30.3.2009